


**CZ**

Kód je z výroby nastaven na 000 (na straně s logem F).  
 Pro změnu kódu držte stisknuté tlačítko na spodní části zámku. Nastavte nový kód a tlačítko uvolněte.

**DK**

Koden er fra start 000 (På den side med F logo).  
 For at ændre koden, holdes knappen i bunden af låsen nede, sæt den nye kode, og slip knappen

**EN**

Code is factory set to 000 (on the side with the logo F).  
 To change the code, hold down the button on the bottom of the lock. Set the new code and release the button.

**D**

Der Kode ist von der Herstellung an 000 eingestellt (in die Seite mit dem F logo). Für die Veränderung des Kodes drücken Sie den Druckknopf in dem Unterteil, stellen Sie den neuen Kode ein und lassen Sie den Druckknopf

