

**CZ** SEDLOVKA FORCE TEAM 2.0 KARBON 400 MM**UPOZORNĚNÍ:**

- 1) Montáž provádějte **POUZE** v odborném/autorizovaném servisu
- 2) Vždy použijte vhodné mazivo pro zvýšení fixačních vlastností (např. art. 895712)
- 3) Maximální moment síly pro dotažení sedlového zámku sedlovky: **11-12 Nm!** (je-li na sedle/ližínách uveden moment síly nižší, **řidte se jím, tedy nepřekračujte jej**).
- 4) **Nejméně 115 mm sedlovky musí být zasunuto do sedlové trubky rámu!**

**EN** SEATPOST FORCE TEAM 2.0 CARBON 400 MM**NOTICE:**

- 1) For professional/authorized assembly **ONLY**
- 2) Always use suitable gripping lubricant for better fixing attributes (e.g. art. 895712)
- 3) Maximal torque for rail clamp: **11-12 Nm!**  
(If there is lower recommended torque on the saddle/rails **follow this lower one=do not overtighten**).
- 4) **At least 115 mm of the seat post body must be slipped inside of the bike frame!**



PAP

*FORCE.BIKE*