

SVĚTLO ZADNÍ FORCE K DYNAMU + KÁBLÍK / LIGHT REAR FORCE FOR DYNAMO + CABLE ART. 45103

CZ

ZADNÍ SVĚTLO K DYNAMU S KÁBLÍKEM

Uchycení světla na kolo:

1. Upevněte světlo na zadní batník šroubkem
2. Připojte světlo jedním z těchto způsobů:
 - oba kontakty (kladný i záporný) připojte ke kontaktům na blatníku
 - jeden kontakt přes blatník a druhý kabelem
 - oba kontakty jsou propojené kabely
3. Připojte kladný kabel ke kladnému pólu dynama, záporný k rámu kola. Pokud je blatník kovový, záporný kontakt je propojený přes upevňovací šroub

SK

ZADNÉ SVETLO K DYNAMU S KÁBLÍKOM

Uchytenie svetla na bicykel:

1. Upevnite svetlo na zadnej batník skrutkou
2. Pripojte svetlo jedným z týchto spôsobov:
 - Oba kontakty (kladný i záporný) pripojte ku kontaktom na blatníku
 - Jeden kontakt cez blatník a druhý káblom
 - Obe kontakty sú prepojené káblom
3. Pripojte kladný kábel ku kladnému pólu dynama, záporný k rámu bicykla. Ak je blatník kovový, záporný kontakt je prepojený cez upevňovacie skrutka

PL

LAMPKA NA DYNAMO Z KABLEM MONTAŻOWYM

1. Załączyc światła z tyłu śruby błotnika
Podłącz światło następujących sposobów:
 - Kontakty te (pozytywne lub negatywne), połączyc się z kontaktów na błotniku
 - One kontakt na błotniku i kabel sekund
 - Kontakty te są okablowane
3. Podłączyc przewód dodatni do zacisku dodatniego dynama, minus do kół ramy. Pod warunkiem, błotnik jest metal, negatywne kontakt jest połączona poprzez śrubę mocującą

EN

REAR DYNAMO LIGHT WITH CABLE

1. Assemble light on the rear mudguard by screw.
2. Choose one of these ways how to connect light:
 - both contacts (positive and negative) connect to contacts on the mudguard
 - one contact to mudguard and other by cable
 - both contacts are connected by cables
3. Connect positive cable to positive pole of dynamo, negative to bike frame. If mudguard is steel, negative contact should be connected using fastening screw.

D

DYNAMO RÜCKLICHT MIT KABEL

1. Licht an rück Schutzblech mit Schraube befestigen.
2. Beifügen Sie Licht:
 - beide Kontakten (+ und -) an Kontakten am Schutzblech
 - ein Kontakt durch Schutzblech and anderen durch Kabel
 - beide Kontakten mit Kabel
3. Beifügen Sie positiv Kabel zu positiv Dynamo Pol, negativ zum Radrahm. Als Schutzblech ist stahl, negativ Kontakt sollte durch Befestigungsbolzen beigefügt.

RU

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДИНАМО С КАБЕЛЕМ

1. Установите фонарь на задний брызговик с помощью шурупа
2. Подключите фонарь одним из нижеописанных способ:
 - оба контакта (плюс и минус) подключите к контактам брызговика
 - один контакт через брызговик, другой кабелем
 - оба контакта подключены кабелем
3. Подключите положительный кабель к положительному полюсу динамо, отрицательный - к раме велосипеда. Если брызговик металлический, отрицательный контакт прикрепить с помощью монтажного болта.



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
U Tescomy 250, 760 01 Zlín, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz

Země původu Čína / Made in China / Страна происхождения Китай

FORCE
COMPONENTS FOR YOU

