

ODRAZKY FORCE 2 KS DO DRÁTŮ, ORANŽOVÉ / REFLECTORS FORCE 2 PCS WHEEL, ORANGE

CZ ODRAZKY FORCE 2 KS DO DRÁTŮ

Odrážku umístěte na špiče kola delší stranou k ráfku a utáhněte zámek na odrážce. Na přední i zadní kolo umístěte 2 ks odrážek - jednu odrážku na pravou stranu kola a druhou na protější stranu kola.

SK ODRAZKY FORCE DO DRÔTOV 2 KS

Odrážku umiestnite na špiče kolesa dlhšou stranou k ráfku a uzamknite záмок na sklíčku. Na predné aj zadné koleso umiestnite 2 ks odrážiek - jednu odrážku na pravú stranu kolesa a druhú na protiahlú stranu kolesa.

PL ODBLASKÓW FORCE DO PRZEWOODY 2 SZT.

Reflektor pozycja na szprycha szczycie szprychy koła już stronie obręczy i blokady do blokady slajdów. Szklą umieścić na przednich i tylnych kół 2 szt.

EN REFLECTORS FORCE 2 PCS WHEEL

Place reflector on spokes – longer side to rim and close lock on the reflector. Place to front and rear side 2pcs of reflectors – one reflector on the right side of wheel, second on the opposite side.

D RÜCKSTRAHLER FORCE 2 St.

Rückstrahler an Drahten, längere Seite zur Felge und Schloss an Glas sperren. Auf vordere und hintere Reihen 2 Stücke Rückstrahler geben – ein Rückstrahler an rechte Seite, andere an die gegenüberliegende Seite.

RU РЕФЛЕКТОР FORCE НА СПИЦЫ 2 ШТ.

Рефлектор установите на спице длинной стороной к ободу и защёкните замок. Отражатели поместите на переднее и заднее колесо по 2 шт. таким образом: один отражатель на правую сторону колеса, а другой на левую, противоположную, сторону колеса

HR KATADIOPTER FORCE NA ŽBICE, 2 KOM.

Namjestiti katadiopter na žbice-višu stranu okrenuti prema obruču i zaključati bravicu na katadiopteru. Postaviti na prednji i stražnji kotač 2 kom katadiptera - jedan reflektor na desnoj strani upravljača, drugi na suprotnoj strani.

LV ATSTAROTĀJS FORCE SPIEKĪEM 2 GAB.

Novietojiet atstarotāju uz spieķiem un noslēdziet slēdzi uz atstarotāja. Uzstādiet abus divus atstarotājus – vienu priekšā, otru aizmugurē, katru savā riteņa pusē.

