



CZ

ZARÁŽKY / KUFRY MTB FORCE - ČERNÉ, 1 PÁR

- zářky FORCE jsou kompatibilní s běžnými zacvakávacími systémy pedálů, stejně tak i se SHIMANO SPD
- před použitím se ujistěte, že veškeré součásti zářek jsou na botách správně připevněny a dotaženy, zkontrolujte také nastavení upínacího mechanismu pedálů
- pro správnou funkci udržujte zářky i zámky pedálů čisté
- montáž zářek doporučujeme svěřit odborným servisům

NÁVOD NA MONTÁŽ

K upevnění zářek potřebujete 4 mm imbusový klíč. Postupujte podle obrázku.

Šrouby vložte do oválné podložky, kterou následně připevníte zářku k obuvi.

Lehce přitáhněte. Nastavte správnou polohu zářek a pořádně utáhněte

EN

CLEATS MTB FORCE - BLACK, 1 PAIR

- cleats are compatible with all standart SPD shoes and SHIMANO mountain SPD pedals
- before using this or any other pedal system, be sure that all the shoe cleat hardware has been properly installed and tightened, and that the retention adjustment has been set to your riding style
- keep the shoe cleat and the pedal binding clear of dirt for proper function
- for the assembling we suggest to search for professional service assistance

CLEAT INSTALLATION:

Assemble two bolts into the flat oval cleat washer and fit the washer into the indentation on the cleat, this entire assembly sets into the oval cleat holes on the outsider of the shoe. Insert the threaded oval retention nut into the two oval holes inside the shoe and lightly tighten.

Set a correct position of the cleat and tighten properly.

DE

DIE SPERRE FORCE MTB SCHWARZ, 1 PAAR

- Die Sperre FORCE ist kompatibel mit üblich Zuklappenpedalesystem, auch mit SHIMANO SPD
- Versichern Sie euch vor der Nutzung, dass alle Sperreteilen gut befestigen, und ziehen sind und kontrollieren Sie die Einstellung des Pedalespannsystems.
- Für die gute Funktion halten Sie die Sperre und Pedale sauber
- die Montage empfehlen wir in dem Fachservice machen lassen

DIE MONTAGEANLEITUNG

Sie brauchen 4mm Inbusschlüssel zu die Festignung.

Gehen Sie nach dem Bild vor.

Legen Sie die Schraube in der Ovalunterlage, mit der Sie danach die Sperre an der Schuhe befestigen.

Ziehen Sie leicht heran. Stelleng Sie die richtige Lage von der Sperre ein und ziehen Sie fest heran.



Art. 68285



8 592627 048210

Dodavatel / Importer / Поставщик

KCK Cyklosport-Mode s.r.o.

Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ

www.kckcyklosport.cz, www.force.cz

Země původu Taiwan / Made in Taiwan /

Страна происхождения Тайвань

