



STŘEŠNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL MARANELLO

Pro průměry rámových trubek jízdních kol od 25 mm do 60x80 mm. Kulatý profil rámu průměr max. 60 mm, oválný profil rámu max. 60x80 mm.

Maximální šířka pláště jízdního kola 65 mm.

Montáž na maximální šířku profilu příčniku 60 mm.

Materiál Alu/Fe, maximální hmotnost 1 jízdního kola 17 kg.

Hmotnost samostatného nosiče 3,26 kg.

Při montáži postupujte dle obrázku v přiloženém originálním návodu.

Prosím čtěte tento návod před každým použitím výrobku. Mějte na paměti, že nosič jízdních kol je bezpečný pouze tehdy, když je užíván správně. V opačném případě může způsobit vážné škody dalším účastníkům silničního provozu.

Ujistěte se, že nosič jízdních kol je správně upevněn k automobilu a že jízdní kolo je k nosiči upevněno přesně dle instrukcí. Cestujte přiměřenou rychlostí a se zvýšenou opatrností, kdykoli jsou na cestě výmoly a možné rázy. Pamatujte na to, že hmotnost jízdních kol mění vlastnosti jízdy automobilu, zejména při silném větru a při zatáčení. Po nasazení jízdních kol na nosič zkontrolujte, zda jsou všechny upínací mechanismy střešního nosiče bezpečně upevněny. Kontrolu proveďte znovu po ujetí krátké vzdálenosti a poté v pravidelných intervalech. Při fixaci nepoužívejte elastické materiály.

Nepřekračujte doporučení výrobce automobilu (nebo výrobce střechy automobilu) týkající se nosnosti.

Žádná část jízdního kola nesmí přesahovat obvod automobilu.

Pamatujte na větší výšku automobilu, zejména při projíždění tunelů, mostů, pod stromy a v garážích. Před vjezdem do myčky nosič sundejte.

Pro vyšší úsporu energie demontujte nosič, když jej nepoužíváte.

Nepřevázejte kola s dětskými sedačkami, chrániči proti dešti nebo jinými věcmi, které mohou bránit proudění vzduchu. Při jízdě prudce nebrzděte a prudce nezrychlujte. Maximální povolená rychlost jízdy automobilem s namontovaným nosičem je 110 km/h !

Nepřevázejte na nosiči jiné věci než jízdní kola. Pamatujte, že maximum je jedno jízdní kolo na jeden nosič.

Neskladujte nosič na přímém slunečním záření a ve velké vlhkosti.

Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nedodržením těchto doporučení nebo za přestupky, které vzniknou porušením zákona. Výrobce je zodpovědný pouze za výrobní vady nosiče a jeho příslušenství.

Přeprava nákladu musí odpovídat požadavkům zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, část 'Přeprava nákladu'.

