

BLIKAČKA ZADNÍ FORCE TRI 3 LED+BATERIE / LIGHT REAR FORCE TRI 3 LED+BATTERIES

- CZ** **BLIKAČKA ZADNÍ FORCE TRI 3 LED**
- 3 červené LED diody
 - 3 funkce: stálé svícení + 2 funkce blikání
 - objímka na sedlovku 25,4 - 31,6 mm
 - objímka na zadní rámovou trubku/ nosič kola
 - součástí blikačky je klip na oblečení, brašnu atd.
 - včetně baterie: 2 x AAA mikrotužka
- Při výměně baterií otevřete světlo pomocí mince a vložte baterie dle vyznačené polaroty.

- EN** **BLINKING LIGHT REAR FORCE TRI 3 LED**
- 3 red LED diodes
 - 3 functions: lighting + 2 blinking
 - universal holder on seatpost 25,4-31,6 mm
 - holder on rear frame tube or carrier
 - with clip on clothes or bag
 - included 2 x AAA micro cell batteries
- By battery change open the light with a coin and put batteries according to the written polarity.

- SK** **BLIKAČKA ZADNÁ FORCE TRI 3 LED**
- 3 funkcie, 3 diody - stálé svietenie + 2 funkcie blikání
 - batérie 2 x AAA (mikrotužkové) súčasťou balenia
 - ručastou balenia je klip na oblečenie
 - na ø sedlovky 25,4 - 31,6 mm
- Pri výmene batérií otvoríte svetlo pomocou mince a vložte batérie podľa vyznačenej polaroty.

- D** **DIODENRÜCKLICHT FORCE TRI 3 LED**
- 3 Funktionen: Dauerlichtmodus + 2x Blinkmodus, 3 LED Dioden
 - Batterien 2 x AAA in Packung
 - Klip für Bekleidung in Packung
 - für Sattelrohr Diameter 25,4 - 31,6 mm
- Bei Batterientausch öffnen Sie Licht mit Münze und geben Sie herein Batterien nach ausgezeichneter Polarität.

- PL** **LAMPKA TYLNA FORCE TRI 3 LED**
- 3 funkcje, 3 diody - ciągłe świecenie + 2 funkcje migania
 - baterie 2 x AAA (alkaliczne) zapakowane w kartonie
 - sztyca ø 25,4 – 31,6 mm
 - w kartonie jest dodatkowo klips mocowanie na ubranie
- Przy wymianie baterii otwiera lampka najlepiej monetą - baterię wkładać + do + a - do -

- RU** **ФОНАРЬ ЗАДНИЙ - ДИОДНЫЙ „TRI” 3 LED**
- 3 функции – постоянное свечение + 2 функции мигания, 3 диода
 - батарейки 2 x AAA (микропальчиковые) в комплекте
 - Подседельный штырь ø 25,4 – 31,6 mm
 - в комплекте клип на одежду
- При замене батареек откройте фонарик с помощью монеты и вложите батарейки с учетом указанной полярности.

- SI** **zadnjo diode svetilka TRI 3 LED**
- 3 funkcije, 3 LED diode - sveti + 2 utripa
 - za sedežno oporo 25,4 – 31,6 mm
 - Baterije 2 x AAA so priložene
- Pri menjavi baterij, odprite pokrov in vstavite baterije glede na narisano polariteto.

