



SADA ČISTÍCÍ FORCE BIKE CARE CLEANING KIT

FORCE BIKE CARE CLEANING KIT obsahuje:



Art. 89463701



Art. 8946550



Art. 8945970



Art. 8945950



Art. 89459



Art. 894561, 8945120

FORCE BIKE CARE CLEANING KIT – mycí sada pro umytí a základní údržbu Vašeho kola

FORCE BIKE CARE CLEANING KIT Vám pomůže:

- s umytím jízdního kola od hrubých nečistot
- s očištěním a odmaštěním řetězu, pohonu a špatně dostupných míst
- s finálním vyleštěním rámu a komponentů

FORCE BIKE CARE CLEANING KIT obsahuje

- 8945120 - čistící hadřík FORCE z mikrovlákna – pro dosušení kola po mytí a dočištění zaschlých kapek
- 894561 - mycí houbu FORCE DIRT – pro mytí rámu jízdních kol
- 8945950 - kartáč čistící FORCE dvojitý, kulatý, jemný – na výplety a hůře dostupná místa
- 8945970 - jemný vysoký čistící kartáč FORCE – k čištění rámu a komponentů
- 89459 - kartáč na kazety FORCE CLEAN – k čištění kazet, převodníků a ozubených kol
- 8946550 - čistící FORCE BIKE SHAMPOO s voskem (500 ml) – pro umytí jízdního kola s tvorbou ochranného filmu
- 89463701 - čistič F STRONG na řetězy s rozprašovačem (750ml) – pro odmaštění a čištění řetězu s pohonem
- 8945604 - vědro plastové s madlem a víkem, 11 l černé

Doporučený postup pro použití mycí sady FORCE BIKE CARE CLEANING KIT:

1. Oddělte víko vědra a vyjměte celý obsah
2. Proveďte předmytí kola pomocí zahradní hadice nebo vodou nalitou do vědra a kartáčem
3. Nastříkejte čistič FORCE STRONG na řetěz, kazetu a převodníky. Nechte působit.
4. Kartáčem očistěte všechny komponenty pohonu a poté opláchněte vodou
5. Do vědra na nalijte vodu a přidejte čistič BIKE SHAMPOO(25-50 ml na 5l)
6. Pomocí houby namáčené do mycího roztoku umyjte rám a pomocí kartáčů ostatní komponenty a hůře dostupná místa.
7. Opláchněte kolo čistou vodou
8. Rám osušte a vyleštěte hadříkem z mikrovlákna a celé kolo nechte vyschnout
9. Nezapomeňte namazat řetěz a komponenty podléhající korozi.

Upozornění

- Všechny položky **FORCE BIKE CARE CLEANING KIT** u používejte pouze k úkonům, ke kterým jsou určeny. V případě používání výrobků nevhodným způsobem může dojít k nežádoucímu opotřebení/poškození, dalším škodám na majetku či zdraví.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku nevhodným způsobem, tedy zejména jeho nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a upozornění.
- Jakékoliv použití výrobku za jiným účelem, než k němuž je určen, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené tímto počínáním.
- Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným skladováním, umístěním, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto návodem k použití.
- Výrobce nenese odpovědnost za nesprávného fungování, omezenou funkčnost, poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné výměny součástí produktu, důsledkem neodborné opravy či jakýchkoliv nestandardních úprav.
- Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku při jeho přepravě, živelní pohromou či jinými vlivy přírodních podmínek.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození či zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud bude s výrobkem nakládáno v rozporu s tímto manuálem.

