



Kód 24084 (2408401)

KOŠÍK NA ŘÍDÍTKA KLICK ČERNÝ / BASKET FOR HANDLEBAR KLICK BLACK

- pro průměr řídítek max. 25,4 mm / for maximal handlebar diameter 25,4 mm
- maximální nosnost 5 kg / maximal load capacity 5 kg


Návod k montáži košíku na řídítka / Instruction for basket on handlebar assembly

FORCE.cz




1) Rozevřete držák a připevněte jej do středu řídítek. Ujistěte se, že se plochy pro utahování pevně dotýkají.

1) Open the clamps on the handlebar bracket and place over the handlebar in a centered position.




2) Vložte šrouby do vrchní části držáku.

2) Next remove the two bolts from the parts bag. Place the bolts into the clamps and loosely tighten using plain nuts.




3) Přiložte k držáku ze spodní části představce železný plíšek. Nastavte držák do správné vodorovné pozice a utáhněte šrouby. Ujistěte se, že je držák k řídítkám pevně připevněn a že železný plíšek je oporou pro držák.

3) Attach steel strap to the low part of stem. Adjust bracket in the right horizontal position and tighten the bolts. Be sure that bracket is assembled strong to handlebar and that steel strap supports bracket function.



4) Namontujte nosné díly na košík dle nákresu. Umístěte košík na držák tak, jak je na obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí, které signalizuje, že je košík pevně uchycen.

4) Mount plastic parts on the basket - see picture. Attach basket by sliding the receiver plate onto the bracket. Slide the basket down until a click is heard.



5) Pro vysunutí košíku z držáku stiskněte červené tlačítko na držáku a košík vytáhněte.

5) To remove the bag/basket, simply push the release button on the top of the bracket, while pulling up on the bag/basket.

UPOZORNĚNÍ:

Maximální nosnost košíku je 5 kg. Před jízdou se ujistěte, že řídící i brzdová lanka fungují bezproblémově.

ATTENTION:

Before riding check if brake and derailleur cables work without any problem.